



中达电通股份有限公司

上海市浦东新区民夏路238号 邮编: 201209

公司网址: www.deltagreentech.com.cn

北京: 010-8225-3225	重庆: 023-6310-3325	济南: 0531-8690-7277	武汉: 027-8544-8265
太原: 0351-4039-485	广州: 020-3879-2175	南昌: 0791-6255-010	西安: 029-8836-0640
长春: 0431-8859-6017	哈尔滨: 0451-53665570	南京: 025-8334-6585	厦门: 0592-5313-601
长沙: 0731-2941117	杭州: 0571-8882-0610	上海: 021-6301-2827	郑州: 0371-6384-2772
成都: 028-8434-2072	合肥: 0551-2816-777	沈阳: 024-2334-1159	



DUP eServer

软件使用手册



* 规格若有变更, 以实际产品为主

eServer_M_SC_20101023

www.delta.com.tw/industrialautomation

修订记录

发行时间	发行版本	修订内容
2010/10/23	eServer-001	初版

第一章 簡介

- 1.1 eServer 簡介..... 1-1
- 1.2 人機支持型號 1-2
- 1.3 操作環境需求 1-2

第二章 軟件安裝

- 2.1 安裝 eServer..... 2-1
 - 2.1.1 軟件安裝..... 2-1

第三章 建立 eServer 使用環境

- 3.1 更新韌體 3-1
- 3.2 設定網絡環境 3-2
 - 3.2.1 設定電腦端網絡參數..... 3-2
 - 3.2.2 設定 HMI 網絡參數..... 3-3
- 3.3 啓動 eServer..... 3-4
- 3.4 eServer 選項..... 3-5
 - 3.4.1 同步功能..... 3-5
 - 3.4.2 通訊功能..... 3-6
 - 3.4.3 本机連接端口..... 3-7
- 3.5 制作 Runtime 捷徑 3-7

第四章 Excel 取樣設定說明

- 4.1 詳細設定說明 4-1
 - 4.1.1 連結..... 4-1

4.1.2	Excel 表單設計	4-2
4.1.3	Excel 取樣範圍設定	4-3
4.1.4	取樣寄存器地址設定	4-6
4.1.5	取樣條件	4-7
4.1.6	儲存參數設定	4-8

第五章 如何將資料寫入 Excel

5.1	操作範例	5-1
5.1.1	製作 HMI 範例	5-1
5.1.2	eServer 設定步驟	5-3

第六章 ODBC 取樣設定說明

6.1	詳細設定說明	6-1
6.1.1	連結	6-1
6.1.2	ODBC	6-2
6.1.3	取樣寄存器地址設定	6-3
6.1.4	取樣條件	6-5

第七章 如何將資料寫入 Microsoft Access

7.1	操作範例	7-1
7.1.1	設定数据库	7-1
7.1.2	製作 HMI 範例	7-10
7.1.3	eServer 設定步驟	7-12

第八章 如何將資料寫入 MySQL

8.1	操作範例	8-1
8.1.1	安裝软件	8-1
8.1.2	製作 HMI 範例	8-14

8.1.3 eServer 設定步驟	8-16
--------------------------	------

第九章 如何將資料寫入 Oracle

9.1 操作範例	9-1
9.1.1 安裝軟件	9-1
9.1.2 製作 HMI 範例	9-12
9.1.3 eServer 設定步驟	9-14

第十章 配方設定說明

10.1 詳細設定說明	10-1
10.1.1 新增專案	10-1
10.1.2 寄存器地址設定	10-2
10.1.3 取樣條件	10-5

第十一章 配方範例介紹

11.1 範例介紹	11-1
11.1.1 新增專案	11-1
11.1.2 節點	11-2
11.1.3 取樣條件	11-5


附錄 A 以太網路上下載設定

A.1 模塊參數設定	A-1
A.2 通訊參數設定	A-3
A.3 編譯及上下載	A-7

第一章 簡介

1.1 eServer 簡介

eServer 是一個 PC 端軟件，用于協助客戶通過網絡收集 HMI 或是連接在 HMI 的 PLC（或其他設備）的信息，eServer 支持 Microsoft Excel 並支持各項 Excel 內建公式及圖表，客戶可通過 eServer 針對不同的需求快速製作所需要的報表。此外，eServer 也支持 ODBC 界面，可將資料存至資料庫作管理及後續調用。



1.2 人機支持型號

eServer 支持以下人機型號

系列	型号	备注
DOP-AE 系列	DOP-AE57BSTD	需搭配 DOP-EXLNHJ1AE 以太网模块
	DOP-AE57GSTD	
	DOP-AE57CSTD	
	DOP-AE80THTD1	
	DOP-AE10THTD1	
DOP-B 系列	DOP-B10E615	
	DOP-B07E415	
	DOP-B08E515	

1.3 操作環境需求

硬件／软件	規格
個人電腦	Pentium 4 1.6GHz 以上
内存	1G MB 以上
硬盘	50 MB 以上
顯示器	分辨率 1024 x 768 以上全彩顯示器
打印机	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 相兼容的打印机
操作系統	Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7
支持软件	Microsoft Office 2000 Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007


第二章 软件安装

2.1 安裝 eServer


本章將詳細介紹 eServer 編輯畫面的各項功能，用戶通過它可以設計所要的工作畫面。比較深入的探討會在往後的章節裡面討論。

2.1.1 软件安裝


1. 安裝 eServer 請先啟動您的電腦進入 Windows 2000／WindowsXP /Windows Vista / Windows 7 操作系統




2. 在 Windows 視窗下，双击安裝程序執行文件后，系統自動開始安裝，而且屏幕中間會顯示信息對話框，可選擇安裝過程中的語言。




選擇好后，按【OK】鍵，請您確認 eServer 系統將安裝的磁盤及目錄名稱。本系統的默认路徑為 C:\Program Files\Delta Industrial Automation\DOP eServer 1.0；您可以自行變更所要安裝的磁盤位置以及目錄名稱。




3. 按下【Next】下一步鍵后，請您確認選擇所要安裝的元件。目前软件並無其他可選擇的元件，直接按下【Install】安裝鍵，開始執行安裝。



4. 直接按下【Install】安裝鍵，eServer 將自行安裝完成。




5. eServer 安裝完成。




第三章 建立 eServer 使用環境

3.1 更新韌體

使用 eServer 前必須先更新韌體，在 Windows 開始功能表，選擇「所有程序」→「Delta Industrial Automation」→「HMI」→「DOP eServer 1.00.0X」→「Update Firmware Tool」啟動韌體更新程序。



若人机的韧体比 eServer 所带的韧体还要旧，eServer 会弹出窗口警告用户并要求更新至相同的韧体。程序启动后，選擇傳輸界面（預設為 USB）再按下【Update】即會自動更新韌體。Update Firmware Tool 与 eServer 工具栏里[工具]的[更新韧体]功能相同。






3.2 設定網絡環境

使用本說明文件提到的範例時，建議先依照下列步驟設定你的網絡環境。


3.2.1 設定電腦端網絡參數



在 Windows 開始功能表中選擇「控制面板」，在控制面板內選擇「網絡連線」，在網絡連線中選擇「本地連接」，在本地連接設定中，選擇「Internet Protocol (TCP/IP)」。




將网络設定值設定如下圖。



3.2.2 設定 HMI 网络参数

啓動 Screen Editor，進入「選項」→「設置模块参数」→「通訊」中，點選【Ethernet】並設定网络参数如下圖。



進入「選項」→「远端网络設定」中，勾選「啓動 eServer/eRemote」並且設定連線密碼。完成后執行项目编辑並下載至人機。




3.3 启动 eServer

在 Windows 开始功能表，選擇「所有程序」→「Delta Industrial Automation」→「HMI」→「DOP eServer 1.00.05」→「eServer」即可启动程序




3.4 eServer 選項

順利完成 eServer 啟動后，在工具栏可看到【工具】，進入【工具】的【選項】，即可設定 eServer 的時間日期同步及自動斷線功能。並可設定當取樣條件為 Trigger 時，所需設定的 Port 號，預設皆為 12348。




3.4.1 同步功能

進入選項，可設定 eServer 同步功能。勾選時間與日期同步后，則可選擇所需同步的來源，如下圖所示，來源有 PC 端或任一個 Linkage。選擇 PC 端代表以 PC 的時間日期為主並同步到人機；若選擇 Linkage 代表以此節點的時間日期為主並將時間日期同步到 PC 或其他的節點。




設定完時間與日期同步，也可設定要在何時開始步，eServer 包含二種功能：一為開始的時候同步、二為自行設定要在何時進行同步。



選擇開始的時候同步，代表當 eServer 開始執行時，時間與日期就會同步；若依照設定的週期時間同步，代表假如設定 12 個小時，也就是說每 12 個小時才會同步一次時間與日期。

3.4.2 通訊功能


此通訊功能為 eServer 斷線后，若在所設定的時間內未順利連線則會自動斷線。



勾选设定断线时间，此功能可设定若 eServer 在断线后的 15 秒内没有进行连线，则此连接就会断线停止取样。


3.4.3 本机连接端口

当取样条件为 Trigger，须确定所设定的本机连接端口，预设值皆为 12348。




3.5 製作 Runtime 捷徑


顺利完成 eServer 启动后，在工具栏可看到【工具】，进入【工具】的【製作 Runtime 捷徑】，eServer 提供二种方式以建立执行文件，都可让用户在下次直接开启此执行文件，而无需再一次开启 eServer 设定参数。



进入【工具】的【製作 Runtime 捷徑】，可选择二种方式製作 Runtime 执行文件，选择完按下安装即可制作出 Runtime 捷徑文件，并跳出安装成功的弹跳视窗。



製作完 Runtime 捷徑文件，若要刪除，請利用 eServer 所提供的解除按鈕進行刪除，以防 eServer 會有不正常運作的情況發生。




(此頁有意留為空白)

第四章 Excel 取樣設定說明

4.1 詳細設定說明

4.1.1 連結

此步驟用于设定 eServer 要收集幾台 HMI(節點)數據至 Excel。




建立節點有兩個方式：

1. 從保存媒體中選擇一個畫面項目文件(DOP)：開啓一個已經編輯好的畫面項目文件並設定連結的 HMI IP 地址。




2. 通過網絡取得畫面項目文件：直接通過上傳要連結 HMI 的畫面項目文件。



4.1.2 Excel 表單設計


此步驟用于建立所需要的 Excel 表單，建立方式有兩種：



1. 從 Excel 中建立一新工作表：eServer 會自動啓動 Excel，直接在 Excel 中設計表單。
2. 從儲存媒體中選擇存在的 Excel 文件：開啓一個已經編輯好的 Excel 文件。

4.1.3 Excel 取样範圍设定

此步骤用于设定取样资料填入 Excel 的方式，分为三个部份：






1. 取样方向：

勾选需要资料收集，即可针对 Excel 所取样的资料进行收集；若取消勾选需要资料收集，则不会出现任何取样选项可供选择。


取样方向可分为五种，如下表：

取样方向	示意图
多重垂直取样： 同时填入多个不同存储器资料在选择区域内的各个垂直栏中	
多重水平取样： 同时填入多个不同存储器资料在选择区域内的各个水平列中	


取样方向	示意图
<p>單一垂直取样：</p> <p>以垂直方式填入單一存储器資料在选择区域内，當第一個垂直欄已經填滿，會由第二垂直欄繼續填寫資料，以此類推</p>	
<p>單一水平取样：</p> <p>以水平方式填入單一存储器資料在选择区域内，當第一個水平列已經填滿，會由第二水平列繼續填寫資料，以此類推</p>	
<p>任何位置：</p> <p>可指定存储器資料填入选择区域内的任意欄位(cell)</p>	

2. 选择区域：

按下 Excel 按钮，eServer 會開啓目前使用的 Excel 表單。



在 Excel 表單中拖曳鼠标指定要寫入取样資料的 Excel 區塊，选择完成后按關閉。



3. 時間標記：

勾選此選項時，eServer 會自動在記錄取樣資料時，同步寫入時間標記。依照所設定的取樣方向不同，寫入位置為”選擇區域”的前一欄(列)。

當遇到以下三種情形時，時間標記無法使用：


- 當取樣方向選擇為垂直，選擇區域涵蓋到 A 欄
- 當取樣方向選擇為水平，選擇區域涵蓋到第 1 列
- 當取樣方式選擇為任何位置

時間標記支援格式化字串輸入，用戶可自行搭配，組合出所需要的时间標記，格式化字串代表意義如下表：

字串代號	代表意義
%m	月
%d	日
%y	年
%H	時
%M	分
%S	秒

4.1.4 取样存储器地址设定

此步骤用于设定取样资料的存储器地址，各栏位说明如下表：



欄位名稱	說明	備註
Sheet	取样资料所在 Excel Sheet index	不可變更
Cell	取样资料所在 Excel Cell	不可變更
HMI 名称	需要連結的 HMI 名稱	
地址	需要取样的存储器地址	
数值格式	1. 當设定的存储器地址为 Bit 时，此欄位無作用 2. 當设定的存储器地址为 Word 时，可设定取样的存储器格式： 可选择格式有 BCD、Signed、Unsigned、Hex、Floating、Char	
单位	存储器資料長度單位	不可變更
读取比数	1. 當设定的存储器地址为 Bit 时，此欄位固定为 1 2. 當设定的存储器地址为 Word 时，若 Format 选择格式为 BCD、Signed、Unsigned、Hex、Floating，此欄位设定值不能超過 2 3. 當设定的存储器地址为 Word 时，若 Format 选择格式为 Char，此欄位设定值則可自由设定，最大可讀長度为 100	
整数位数	1. 当设定的寄存器地址为 Bit 时，整数位数不可设定 2. 当设定的寄存器地址为 Word 时，除了选择 Floating 及 Char 之外，其余皆可设定要显示	


	的整数位数	
小数位数	1. 当设定的寄存器地址为 Bit 时，小数位数不可设定 2. 当设定的寄存器地址为 Word 时，除了选择 Floating 及 Char 之外，其余皆可设定要显示的小数位数	
控制器	取样存储器地址的通讯 Controller	不可變更

4.1.5 取样条件

此步骤用于设定取样条件，可设定的取样条件有两种：


1. Const（固定时间取样）：

设定每单位时间取样一次，取样时间单位可为 ms, second, Minute, Hour。



2. Trigger（触发条件取样）：

设定当满足取样条件时取样一次，详细设定说明如下：




取样週期：设定每单位时间检查取样条件一次，取样时间单位为 ms

取样条件设定：

栏位名称	代表意义	说明
No.	取样条件编号	不可变更
类型	取样条件的类型，可分为 Const 与 Trigger	
HMI 名称	要连接的 HMI 名称	
设定	触发存储器地址	
数值格式	1. 当设定的寄存器地址为 Bit 时，可设定判断格式为 A. Rising edge：上升沿触发 B. Falling edge：下降沿触发	
控制器	取样寄存器地址的通讯 Controller	不可变更

4.1.6 储存参数设定

此步骤用于设定资料储存方式，分为两个部份：



1. Excel 工作表设定


A. 重複

當取樣資料已經填滿设定範圍，從设定範圍的第一欄(列)重新填寫資料。

Microsoft Excel - Tem2E1					
	A	B	C	D	E
1		Daily Report			
2		Time	DATA 1	DATA 2	Data Average
3		08/24/2009 17:18:16	35	35	35
4		08/24/2009 17:18:17	45	46	45.5
5		08/24/2009 17:18:18	54	54	54
6		08/24/2009 17:18:19	64	64	64
7		08/24/2009 17:18:20	74	74	74
8		08/24/2009 17:18:21	84	84	84
9		08/24/2009 17:18:22	93	93	93
10		08/24/2009 17:18:23	65439	3	32721
11		08/24/2009 17:18:24	65449	13	32731
12		08/24/2009 17:18:25	65459	23	32741
13		08/24/2009 17:18:26	65468	32	32750
14		08/24/2009 17:18:27	65478	42	32760
15		08/24/2009 17:18:28	65488	52	32770
16		08/24/2009 17:18:29	65498	62	32780
17		08/24/2009 17:18:30	65508	72	32790
18		08/24/2009 17:18:31	65517	81	32799
19		08/24/2009 17:18:32	65527	91	32809
20		08/24/2009 17:18:33	1	1	1
21					
22					
23					

B. 新增一工作表


當取樣資料已經填滿设定範圍，自動新增一個新工作表(Sheet)填寫資料。



C. 新增一文件

當取樣資料已經填滿設定範圍，自動新增一個新 Excel 文件填寫資料。

2. 存檔輸出設定



The dialog box titled "輸出" (Output) contains the following settings:

- 文件路徑 (File Path): C:\data
- 报表文件名称 (Report File Name): Data_%H%M
- ☒ 自动儲存 (Auto Save)
- 多久儲存搜集的资料? (How often to save collected data?): 0 (天) 0 (时) 30 (分)

- A. 文件路徑：設定存檔路徑
- B. 報表文件名稱：設定存檔文件名，用戶可自行搭配格式化字串組合出所需要的文件名。格式化字串代表意義如下表：

字串代號	代表意義
%m	月
%d	日
%y	年
%H	时
%M	分
%S	秒

- C. 自動儲存：用戶可設定自動儲存時間進行存檔，以避免非預期的斷電或是其他原因造成 eServer 無法正常儲存資料，導致資料遺失。

第五章 如何將資料寫入 Excel

製作測試範例前，請在 Screen Editor 程序更改需要使用何種上下載設定模式，預設為【USB】，若要更改模式為【以太網路】，請參考附錄 A 設定如何通過以太網路上下載畫面資料。


5.1 操作範例

以下介紹如何使用 eServer 每隔一秒取样 HMI 的\$3、\$6 存储器數據，並記錄在 Excel 報表中，同時利用 Excel 公式計算出每一秒\$3、\$6 的平均值。最後將收集的資料存檔在指定的資料夾 (C:\Data)內。


5.1.1 製作 HMI 範例

啟動 Screen Editor，此範例以 AE10THTD1 為例建立。


建立一個新專案，並在畫面上建立兩個數值輸入元件(\$3、\$6)。




在畫面 cycle 宏中輸入下列宏



進入「選項」→「设置模块参数」→「通訊」中，點選【Ethernet】並設定網路参数如下圖。




進入「選項」→「网络设定」中




勾选【启动 eServer/eRemote】并且设定連線密碼。完成后執行專案編譯並下載至人機。




5.1.2 eServer 设定步骤


1. 启动 eServer 后，在 Windows 右下角工具列选择 eServer 图示「


2. 進入 eServer 设置視窗。




3. 选择「」新增專案。




4. 选择「」启动 Excel 取样向导。






5. 选择「」建立一个新节点。



选择通过网络取得画面专案文件。



设定完成后按【下一步】。


6. 樣板設計，选择【從 Excel 中建立一新工作表】，设定完成后按【下一步】。



eServer 會自動啟動 Excel，依照下圖編輯 Excel 表單，並在 E3~E20 栏位中，如下表依序輸入公式，編排好表單后，按下畫面右下角之關閉按鈕進入【下一步】。


栏位	公式
E3	=AVERAGE(C3:D3)
E4	=AVERAGE(C4:D4)
E5	=AVERAGE(C5:D5)
E6	=AVERAGE(C6:D6)
E7	=AVERAGE(C7:D7)
E8	=AVERAGE(C8:D8)
E9	=AVERAGE(C9:D9)
E10	=AVERAGE(C10:D10)

栏位	公式
E11	=AVERAGE(C11:D11)
E12	=AVERAGE(C12:D12)
E13	=AVERAGE(C13:D13)
E14	=AVERAGE(C14:D14)
E15	=AVERAGE(C15:D15)
E16	=AVERAGE(C16:D16)
E17	=AVERAGE(C17:D17)
E18	=AVERAGE(C18:D18)
E19	=AVERAGE(C19:D19)
E20	=AVERAGE(C20:D20)




7. 设定资料取样。


7.1 选择资料取样方向为【多重垂直取样】。




7.2 按下【Excel】按钮，eServer 会开启编辑好的 Excel 表单。



7.3 在 Excel 表单中拖曳鼠标选择要写入取样资料的 Excel 区块(C3-D20)，选择完成后按关闭。



7.4 选择【加入時間標記】，更改標記为【%m/%d/%y %H:%M:%S】，時間標記會自動加到 Excel 中的 B 栏位。



8. 设定寫入的内存地址。




利用下圖視窗设定要取样的地址。





9. 设定取样条件为【5s】。



10. 设定存档条件为【新增一文件】，並將文件路徑及文件名称设定如下圖。
设定后按下【完成】鍵。



11. 按下「」，輸入連線密碼后，開始執行取样。



Daily Report				
Time	DATA 1	DATA 2	Data Average	
08/24/2009 17:18:16	35	35	35	
08/24/2009 17:18:17	45	46	45.5	
08/24/2009 17:18:18	54	54	54	
08/24/2009 17:18:19	64	64	64	
08/24/2009 17:18:20	74	74	74	
08/24/2009 17:18:21	84	84	84	
08/24/2009 17:18:22	93	93	93	
08/24/2009 17:18:23	65439	3	32721	
08/24/2009 17:18:24	65449	13	32731	
08/24/2009 17:18:25	65459	23	32741	
08/24/2009 17:18:26	65468	32	32750	
08/24/2009 17:18:27	65478	42	32760	
08/24/2009 17:18:28	65488	52	32770	
08/24/2009 17:18:29	65498	62	32780	
08/24/2009 17:18:30	65508	72	32790	
08/24/2009 17:18:31	65517	81	32799	
08/24/2009 17:18:32	65527	91	32809	
08/24/2009 17:18:33	1	1	1	

12. 利用 Windows 右下角工具列选择 eServer 图示「」，按下鼠标右键，可选择暂停或是停止取样，並可以选择 Excel 视窗是否要显示。




(此頁有意留為空白)

第六章 ODBC 取樣設定說明

6.1 詳細設定說明

6.1.1 連接

此步驟用于設定 eServer 要收集幾台 HMI(節點)數據至資料庫。




建立節點有兩個方式：

1. 從保存媒體中選擇一個畫面專案文件(DOP)：開啓一個已經編輯好的畫面專案文件並設定連結的 HMI IP 地址。



2. 通過網絡取得畫面專案文件：直接通過往上傳需要連結 HMI 的畫面專案文件。



6.1.2 ODBC

此步驟用于設定 ODBC 连接參數



參數名稱	說明
ODBC 資料來源名稱	使用的 ODBC 資料來源名稱
使用者帳號	輸入資料庫的使用者帳號
使用者密碼	輸入資料庫的使用者密碼
資料表名稱	要寫入取樣資料的資料表名稱

設定時間標記：

時間與日期	資料表	欄位	內容
<input checked="" type="checkbox"/> Stamp	Table1	Time	%m%d/%y %H:%M:%S
		Time	
		Data1	
		Data2	

欄位名稱	說明														
时间与日期	設定是否要啟動時間標記功能														
资料表	選擇時間標記要填入哪個資料表														
栏位	選擇時間標記要填入哪個欄位														
内容	時間標記支持格式化字符串輸入，用戶可自行搭配，組合出所需要的時間標記，格式化字符串代表意義如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>字符串代號</th><th>代表意義</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%m</td><td>月</td></tr> <tr> <td>%d</td><td>日</td></tr> <tr> <td>%y</td><td>年</td></tr> <tr> <td>%H</td><td>時</td></tr> <tr> <td>%M</td><td>分</td></tr> <tr> <td>%S</td><td>秒</td></tr> </tbody> </table>	字符串代號	代表意義	%m	月	%d	日	%y	年	%H	時	%M	分	%S	秒
字符串代號	代表意義														
%m	月														
%d	日														
%y	年														
%H	時														
%M	分														
%S	秒														

6.1.3 取樣存儲器地址設定

此步驟用于設定取樣資料的存儲器地址，各欄位說明如下表：

取样向导

取样暂存器地址设定

请在下列的存储格里输入您要取样的地址

新增 删除

No	表單	欄位	HMI 名稱	位址	數值?
1	Table1	Data1	HMI	\$3	Unsig
2	Table1	Data2	HMI	\$6	Unsig

继续请按下一步

上一步 下一步 取消 完成


欄位名稱	說明	備註
表单	選擇取樣資料要填入哪個資料表	
栏位	選擇取樣資料要填入哪個欄位	
HMI 名称	要連結的 HMI 名稱	
地址	要取樣的存储器地址	
数值格式	1. 當設定的存储器地址為 Bit 時，此欄位無作用。 2. 當設定的存储器地址為 Word 時，可設定取樣的存储器格式： 可選擇格式有 BCD、Signed、Unsigned、Hex、Floating、Char	
单位	存储器資料長度單位	不可變更
读取笔数	1. 當設定的存储器地址為 Bit 時，此欄位固定為 1。 2. 當設定的存储器地址為 Word 時，若 Format 選擇格式為 BCD、Signed、Unsigned、Hex、Floating，此欄位設定值不能超過 2。 当设定的存储器地址为 Word 时，若 Format 选择格式为 Char，此栏位设定值则可自由设定，最大可读长度为 100。	
小数位数	1. 當設定的存储器地址為 Bit 时，小数位数不可设定 當設定的存储器地址為 Word 时，除了选择 Floating 及 Char 之外，其余皆可设定要显示的小数位数	
Controller	取樣存储器地址的通訊 Controller	不可變更

6.1.4 取样条件

此步驟用于設定取样条件，可設定的取样条件有兩種：


1. Const（固定時間取樣）：

設定每單位時間取樣一次，取樣時間單位可自行设定为 ms, second, Minute, Hour。



2. Trigger (觸發條件取樣):

設定當滿足取样条件時取樣一次，詳細設定說明如下：



取样週期：設定每單位時間檢查取样条件一次，取样時間單位為 ms

取样条件設定：

栏位名称	代表意义	说明
No.	取样条件编号	不可变更
类型	取样条件的类型，可分为 Const 与 Trigger	
HMI 名称	要连结的 HMI 名称	
设定	触发寄存器地址	
数值格式	1. 当设定的寄存器地址为 Bit 时，可设定判断格式为 A. Rising edge：上升沿触发 B. Falling edge：下降沿触发	
控制器	取样寄存器地址的通讯 Controller	不可变更

第七章 如何將資料寫入 Microsoft Access

製作測試範例前，請在 Screen Editor 程序更改需要使用何種上下載設定模式，預設為【USB】，若要更改模式為【以太网络】，請參考附錄 A 設定如何通過以太网络上下载畫面資料。

7.1 操作範例

以下介紹如何使用 eServer 每隔一秒取样 HMI 的\$3、\$6 存储器數據，並通過 ODBC 界面將資料記錄在 Access 中，而收集的資料庫文件存檔在指定的文件夾(C:\Data)內。

7.1.1 設定資料庫

1. 安裝 MSDE

本範例利用微軟 Microsoft 免費提供的 MSDE (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine) 作為 SQL Server。MSDE 可由微軟 Microsoft 取得，下載地址如下：

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=413744d1-a0bc-479f-bafa-e4b278eb9147&displaylang=zh-tw#filelist>

將下載文件解開后，在解壓縮目錄下，編輯在 MSDE 目錄下的 setup.ini，

```
[Options]
```


```
SAPWD="0000"
```


```
SECURITYMODE="SQL"
```

上述指令中，SAPWD 為 MSDE SQL Server 最高權限管理者(sa)的登入密碼，此範例中設定之密碼為 0000。請依需求自行變更。

存檔后執行安裝文件(setup.exe)進行安裝。

2. 设定 MSDE

執行 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SVRNETCN.exe ()
將 Named Pipes 以及 TCP/IP 啟動 (Enable)。




3. 设定 Windows 防火牆

進入「控制面板」→「Windows 防火牆  」→「例外」。




选择【添加端口】，设定参数如下圖



4. 启动 SQL-Server


双击视窗右下方工具栏内的「」，按下【Start/Continue】启动键，启动 SQL-Server




本机 SQL Server 名称

5. 设定 Access

启动 Microsoft Access



选择「新建」→「使用新数据的项目」，设定存档路径为 C:\Data。



选择 Local 或是要连接的
SQL Server 名称

用户名称：sa
用户密码：0000

资料库名称：Delta



在資料表選項下，选择「設計」。



如下圖建立資料欄位。

资料行名称	资料型别	长度	允许 Null	描述
Time	char	50	✓	
Data1	char	50	✓	
Data2	char	50	✓	

资料行 查阅

预设值
 整数位数 0
 小数位数 0
 识别 否
 识别值种子
 识别值增量
 为 RowGuid 否
 公式
 定序
 格式 <资料库预设值>

设定完成后，选择关闭视窗，接着设定资料表名称为 Table1。

资料行名称	资料型别	长度	允许 Null	描述
Time	char	50	✓	
Data1	char	50	✓	
Data2	char	50	✓	

资料行 查阅

预设值
 整数位数 0
 小数位数 0
 识别 否
 识别值种子
 识别值增量
 为 RowGuid 否
 公式
 定序
 格式 <资料库预设值>

选择名称
 输入资料表名称(E):
 Table1
 确定 取消 说明(H)

Access 跳出加入主索引键未定义提示，选择【否】即可。

Microsoft Office Access


主索引键还没有被定义。

虽然主索引键不是必要的，但是我们极力建议应该要有主索引键。资料表必须透过主索引键以建立它与资料库中其他资料表的关联。您希望现在回到资料表设计画面并加入主索引键吗？


是(Y) 否(N) 取消


6. 设定 ODBC

進入「控制面板」→「管理工具」→「数据源 (ODBC)」→「系統 DSN」




选择【新增】→SQL Server






自定你的资料来源
(ODBC)名称



选择 Local 或是要连接的
SQL Server 名称



用户名称：sa

用户密码：0000







7.1.2 製作 HMI 範例

啓動 Screen Editor，此範例以 AE10THTD1 為例建立。


建立一個新專案，並在畫面上建立兩個數值輸入元件(\$3、\$6)。




在畫面 cycle 宏中輸入下列宏



進入「選項」→「設置模块参数」→「通訊」中，點選【Ethernet】並設定网络参数如下圖。




進入「選項」→「网络设定」中




勾选【启动 eServer/eRemote】并且设定連線密碼。完成后執行專案編譯並下載至人機。




7.1.3 eServer 设定步骤


1. 启动 eServer 后，在 Windows 右下角工具栏选择 eServer 图示「

2. 进入 eServer 设置视窗。





3. 选择「7-12





4. 选择「」启动 ODBC 取样向导。



5. 选择「」建立一个新节点。



选择通过网络取得画面专案文件。




设定完成后按【下一步】。


6. ODBC 伺服器, 设定参数如下图, 设定完成后按【下一步】。




7. 设定取样存储器地址



8. 设定取样条件为【5s】，设定后按下【完成】键。



9. 按下「」开始执行取样。输入连线密码后，开始取样




Table1 : 資料表

	Time	Data1	Data2
▶	08/26/2009 13:24:51	52	52
	08/26/2009 13:24:52	61	61
	08/26/2009 13:24:53	71	71
	08/26/2009 13:24:54	81	81
	08/26/2009 13:24:55	90	91
	08/26/2009 13:24:56	65436	0
	08/26/2009 13:24:57	65446	10
	08/26/2009 13:24:58	65456	20
	08/26/2009 13:24:59	65466	30
	08/26/2009 13:25:00	65475	39
	08/26/2009 13:25:01	65484	48
	08/26/2009 13:25:02	65494	58
	08/26/2009 13:25:03	65504	68
	08/26/2009 13:25:04	65513	77
	08/26/2009 13:25:05	65523	87
	08/26/2009 13:25:06	65533	97
	08/26/2009 13:25:07	7	7
	08/26/2009 13:25:08	16	16
	08/26/2009 13:25:09	26	27
	08/26/2009 13:25:10	36	36
	08/26/2009 13:25:11	46	46
	08/26/2009 13:25:12	54	54
	08/26/2009 13:25:13	64	64
	08/26/2009 13:25:14	74	74
	08/26/2009 13:25:15	84	84

記錄: 1 之 25

10. 利用 Windows 右下角工具栏选择 eServer 圖示「


(此頁有意留為空白)

第八章 如何將資料寫入 MySQL

製作測試範例前，請在 Screen Editor 程序更改要使用何種上下載設定模式，預設為【USB】，若要更改模式為【以太网络】，請參考附錄 A 設定如何通過以太网络上下载畫面資料。

8.1 操作範例

以下介紹如何使用 eServer 每隔一秒取樣 HMI 的\$3、\$6 存储器數據，並通過 ODBC 界面將資料記錄于 MySQL 中，而收集的資料庫文件存檔在指定的文件夾(C:\Data)內。

8.1.1 安裝软件


1. AppServ 介紹

本範例利用免費提供的AppServ作為資料庫服务器。AppServ是一個完整的網站架設套件，AppServ下載地址如下：<http://www.appservnetwork.com/>


其中包含：

- Apache HTTP Server：免費且開放原始碼的 HTTP 服务器
- MySQL：資料庫
- PHP：免費的開放原始碼網頁語言
- phpMyAdmin：網頁式資料庫前端管理系統


執行安裝，選擇【Next】




選擇【I Agree】




設定安裝路徑后，選擇【Next】




選擇【Next】




設定 HTTP 服务器信息（測試時，可直接設定為 localhost）以及管理者 Email 地址后，選擇【Next】




設定 MySQL 管理者密碼后，選擇【Install】鍵




進行安裝



選擇【Finish】完成安裝





安裝完成后，可以在網頁瀏覽器測試[Http://localhost/](http://localhost/)，如果有出現下圖畫面即表示安裝成功。




2. 設定 MySQL

使用AppServ內置的phpMyAdmin進行MySQL相關設定，使用網頁瀏覽器連接 <http://localhost/phpmyadmin/>，輸入設定的帳號密碼即可連線到安裝好的MySQL資料庫。



A. 新建資料庫


選擇資料庫



設定新資料庫名稱爲 test，按下建立




資料庫建立完成畫面，如下圖



B. 新建资料表


點選【結構】后，設定資料表名稱爲 table1，欄位數目爲 3，按下執行后即建立一個新資料表



依照下圖輸入資料庫欄位信息，完成后按下【儲存】




資料表建立完成畫面，如下圖




C. 設定資料庫權限

在 phpMyAdmin 主頁面中選擇【權限】



進入權限設定頁面后，選擇【新增使用者】



依照下圖在設定頁面上方設定使用者登陆信息（密碼請自行設定）

新增使用者

登入資訊

使用者名稱:	文字輸入:	root
主機:	任何主機	%
密碼:	文字輸入:
確認密碼:	
產生密碼:	<input type="button" value="產生"/> <input type="button" value="複製"/>	

在設定頁面下方「整理權限」部份，選擇【全選】后按下【執行】。

整體權限 (**全選** 全部取消)

注意: MySQL 權限名稱會以英語顯示

資料	結構	系統管理	資源限制
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT <input checked="" type="checkbox"/> INSERT <input checked="" type="checkbox"/> UPDATE <input checked="" type="checkbox"/> DELETE <input checked="" type="checkbox"/> FILE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE <input checked="" type="checkbox"/> ALTER <input checked="" type="checkbox"/> INDEX <input checked="" type="checkbox"/> DROP <input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES <input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW <input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW <input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE <input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE <input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE	<input checked="" type="checkbox"/> GRANT <input checked="" type="checkbox"/> SUPER <input checked="" type="checkbox"/> PROCESS <input checked="" type="checkbox"/> RELOAD <input checked="" type="checkbox"/> SHUTDOWN <input checked="" type="checkbox"/> SHOW DATABASES <input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES <input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES <input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT <input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE <input checked="" type="checkbox"/> CREATE USER	註: 設定這些選項為 0 (零) 可解除限制 MAX QUERIES PER HOUR <input type="text" value="0"/> MAX UPDATES PER HOUR <input type="text" value="0"/> MAX CONNECTIONS PER HOUR <input type="text" value="0"/> MAX USER_CONNECTIONS <input type="text" value="0"/>

執行

建立使用者權限成功畫面

伺服器: localhost

資料庫 | SQL | 狀態 | 資訊 | 文字編輯 | 引擎 | 權限 | 處理 | 輸出 | 載入

您已新增了一個新使用者。

SQL 語法:

```
CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '*****';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY '*****' WITH GRANT OPTION MAX_QUERIES_PER_HOUR 0 MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR 0 MAX_UPDATES_PER_HOUR 0 MAX_USER_CONNECTIONS 0;
```

[編輯] [建立 PHP 程式碼]

使用者 'root'@'%': 編輯權限


整體權限 (全選 / 全部取消)

注意: MySQL 權限名稱會以英語顯示


資料	結構	系統管理	資源限制
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT <input checked="" type="checkbox"/> INSERT <input checked="" type="checkbox"/> UPDATE <input checked="" type="checkbox"/> DELETE <input checked="" type="checkbox"/> FILE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE <input checked="" type="checkbox"/> ALTER <input checked="" type="checkbox"/> INDEX <input checked="" type="checkbox"/> DROP <input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES <input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW <input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW	<input checked="" type="checkbox"/> GRANT <input checked="" type="checkbox"/> SUPER <input checked="" type="checkbox"/> PROCESS <input checked="" type="checkbox"/> RELOAD <input checked="" type="checkbox"/> SHUTDOWN <input checked="" type="checkbox"/> SHOW DATABASES <input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	註: 設定這些選項為 0 (零) 可解除限制 MAX QUERIES PER HOUR <input type="text" value="0"/> MAX UPDATES PER HOUR <input type="text" value="0"/> MAX CONNECTIONS PER HOUR <input type="text" value="0"/>

3. 設定 Windows 防火牆

進入「控制面板」→「Windows 防火牆」→「例外」



選擇【添加端口】，設定參數如下圖




4. 安裝 ODBC 驅動程序

MySQL 的 ODBC 驅動程序可至 MySQL 網站下載


<http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html>

下載后直接安裝即可





5. 設定 ODBC

進入「控制面板」→「管理工具」→「数据源 (ODBC)」→「系統 DSN」



選擇【新增】→【SQL Server】




设定完成后，可按下【Test】进行连线测试，若成功则会出现下图视窗。




8.1.2 製作 HMI 範例

啓動 Screen Editor，此範例以 AE10THTD1 爲例建立。


建立一個新專案並在畫面上建立兩個數值輸入元件(\$3、\$6)。




在畫面 cycle 宏中輸入下列宏



進入「選項」→「設置模块参数」→「通訊」中，點選【Ethernet】並設定网络参数如下圖。




進入「選項」→「网络设定」中




勾选【启动 eServer/eRemote】并且设定连线密码。完成后执行专案编译并下载至人機。




8.1.3 eServer 設定步驟


1. 启动 eServer 后，于 Windows 右下角工具栏选择 eServer 图示「」，按下鼠标右键，选择「设定」。




2. 进入 eServer 设定视窗。





3. 選擇「」新增專案。




4. 選擇「」啟動 ODBC 取樣向导。



5. 選擇「」建立一個新節點。



選擇通過网络取得畫面專案文件。



設定完成后按【下一步】。


6. ODBC 服务器，設定參數如下圖，設定完成后按【下一步】。





7. 设定取样存储器地址



8. 设定取样条件为【5s】，设定后按下【完成】。



9. 按下「」，输入连线密码后，开始执行取样。




10. 利用 Windows 右下角工具栏选择 eServer 图示「」，按下鼠标右键，可选择暂停


或是停止取樣。



11. 使用網頁瀏覽器连接<http://localhost/phpmyadmin/>，在主目錄左方下拉式選單選擇 test 資料庫。



選擇【結構】



即可在畫面下方看到记录的資料

伺服器: localhost ▾ 資料庫: test ▾ 資料表: table1

SQL 語法: `SELECT *
FROM 'table1'
LIMIT 0, 30`

查詢結果操作: 列印檢視 列印檢視 (顯示完整文字) 輸出

顯示: 30 筆記錄, 開始列數: 30 頁碼: 1

		Time	Data1	Data2
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:07	843 2529
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:08	853 2559
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:09	863 2589
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:10	873 2619
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:12	884 2655
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:13	894 2682
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:14	904 2712
<input type="checkbox"/>			10/19/2009 18:25:15	914 2742

第九章 如何將資料寫入 Oracle

製作測試範例前，請在 Screen Editor 程序更改要使用何種上下載設定模式，預設為【USB】，若要更改模式為【以太网】，請參考附錄 A 設定如何通過以太网上下載畫面資料。

9.1 操作範例


以下介紹如何使用 eServer 每隔一秒取樣 HMI 的\$3、\$6 存儲器數據，並通過 ODBC 界面將資料記錄于 Oracle 中，而收集的資料庫檔案存檔于指定的資料夾(C:\Data)內。

9.1.1 安裝軟件

1. Oracle 介紹

本範例利用免費提供的 Oracle 作為資料庫服務器。請注意，版本一定要為 10g。請至 Oracle 網站下載 For Windows 版本的 Oracle，文件名稱為 **OracleXEUniv.exe**。網址如下：

<http://www.oracle.com/technetwork/database/express-edition/downloads/index.html>



ORACLE® (Sign In/Register for Account | Help) United States ▾ Communities ▾ I am a... ▾ I want to... ▾ Secure Search 🔍

Products and Services Downloads Store Support Education Partners About Oracle Technology Network ▾

Oracle Technology Network > Database > Database Express Edition > Downloads

Database 11g
Database Focus Areas
Database Options
Database Express Edition
Database Upgrade
Berkeley DB
TimesTen In-Memory Database
Database 10g
Database Lite
RDB
Audit Vault
Secure Backup
Real Application Clusters
Clusterware
Multimedia
Windows

Overview Downloads Documentation Community Learn More

Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.1)
Express Edition for Microsoft Windows

You must accept the OTN License Agreement to use Oracle Database Express Edition to download this software.

☒ Accept License Agreement ☐ Decline License Agreement

Oracle Database 10g Express Edition (Western European)
↓ OracleXE.exe (165,332,312 bytes)
Single-byte LATIN1 database for Western European language storage, with the Database Homepage user interface in English only.


Oracle Database 10g Express Edition (Universal)
↓ OracleXEUniv.exe (216,933,372 bytes)
Multi-byte Unicode database for all language deployment, with the Database Homepage user interface available in the following languages: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified and Traditional), English, French, German, Italian, Japanese, Korean and Spanish.

Oracle Database 10g Express Client
↓ OracleXECient.exe (30,943,220 bytes)
Client software to be installed on client systems for remotely accessing Oracle Database 10g


Popular Downloads
↓ Berkeley DB
↓ Enterprise Manager
↓ Database EE and XE
↓ Enterprise Pack for Eclipse
↓ Fusion Middleware
↓ Java EE & GlassFish
↓ Java SE
↓ JDeveloper and ADF
↓ MySQL
↓ NetBeans IDE

More Database Downloads
↓ Database Express Edition
↓ Database Instant Client
↓ Database Lite

下載完成后請執行 OracleXEUniv.exe，執行后會跳出以下畫面：



準備完成后，會跳出安裝精靈，請按【下一步】進行安裝




選擇【我接受授權合約中的條款】選項后，按【下一步】




安裝程序會詢問要將 Oracle 安裝在何處，請直接按【下一步】



請輸入要設定的密碼，按【下一步】




顯示目前的安裝設定值，請按下【安裝】




Wizard 會顯示正在安裝 Oracle Database 10g，請等待安裝過程到【完成】






2. 設定 ODBC


進入「控制面板」→「管理工具」→「数据源 (ODBC)」→「系統 DSN」



選擇【添加】→【Oracle in XE】



TNS Service Name 一定要選擇【XE】模式，而 UserID 請輸入 "system"，這是在安裝 Oracle Database 過程中會預先建立的帳號



3. Create Database and Table


(1) 請先啟動資料庫，如下圖




(2) 資料庫首頁



至 Oracle 首頁后，請選擇物件瀏覽器



進入物件瀏覽器后，請選擇建立，如下圖




請選擇表格

ORACLE Database Express Edition

使用者: SYSTEM

首頁 > 物件瀏覽器



請輸入表格名稱 oracletable，並建立資料欄名稱分別為 Time、Data1、Data2，將類型都選

為 CHAR 格式，按下【下一步】

資料欄

主索引鍵

外來索引鍵

限制條件

確認

取消
下一步 >

建立表格

* 表格名稱 ☐ 保留大小寫

資料欄名稱	類型	精確度	小數位數	非空值	移動
<input type="text" value="Time"/>	CHAR		<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/>	▼ ▲
<input type="text" value="Data1"/>	CHAR		<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/>	▼ ▲
<input type="text" value="Data2"/>	CHAR		<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/>	▼ ▲
<input type="text"/>	- 選取資料類型 -				▼ ▲
<input type="text"/>	- 選取資料類型 -				▼ ▲
<input type="text"/>	- 選取資料類型 -				▼ ▲
<input type="text"/>	- 選取資料類型 -				▼ ▲
<input type="text"/>	- 選取資料類型 -				▼ ▲

新增資料欄

選擇【沒有主索引鍵】，按【下一步】

資料欄

主索引鍵

外來索引鍵

限制條件

確認

取消
< 上一步
下一步 >

主索引鍵

表格名稱: ORACLETABLE

主索引鍵: ☒ 沒有主索引鍵

☐ 從新順序產生
☐ 從現有順序產生
☐ 未產生

請直接按【下一步】

資料欄

主索引鍵

外來索引鍵

限制條件

確認

取消 < 上一步 下一步 >

外來索引鍵 資料欄 參照的表格 參照的資料欄 動作

新增

新增外來索引鍵

* 名稱

☒ 不允許刪除

☐ 連鎖刪除

☐ 刪除時設定空值

選取索引鍵資料欄

TIME
DATA1
DATA2

▶

◀

* 索引鍵資料欄

* 參照表格

請按下【完成】

資料欄

主索引鍵

外來索引鍵

限制條件

確認

取消 < 上一步 完成

限制條件 類型 資料欄/檢查

新增

新增限制條件

☒ 檢查 ☐ 唯一

* 名稱

➤ 可用的資料欄

➤ 範例檢查限制條件

請按下【建立】

資料欄

主索引鍵

外來索引鍵

限制條件

確認

建立表格
取消 建立

請確認您的要求。

綱要: **SYSTEM**

表格名稱: **ORACLETABLE**

➤ SQL

建立完成后會出現以下畫面

ORACLE® Database Express Edition

使用者: SYSTEM


首頁 > 物件瀏覽器

表格


9.1.2 製作 HMI 範例

啟動 Screen Editor，此範例以 AE10THTD1 為例建立。


建立一個新專案並在畫面上建立兩個數值輸入元件(\$3、\$6)以及保持型按鈕元件(\$0.0 為 Rising Edge、\$0.2 為 Falling Edge)。




在于畫面 cycle 宏中輸入下列宏




進入「選項」→「设置模块参数」→「通訊」中，點選【Ethernet】並設定网络參數如下圖。




進入「選項」→「网络設定」中勾選【远端网络设定】並且設定連線密碼。完成后執行專案編譯並下載至人機。




9.1.3 eServer 設定步驟


1. 啟動 eServer 后，在 Windows 右下角工具栏選擇 eServer 圖示「9-14





2. 進入 eServer 設定視窗。





3. 選擇「」新增專案。




4. 選擇「」啟動 ODBC 取樣向导。



5. 選擇「」建立一個新節點。



選擇通過網絡取得畫面專案文件。



設定完成后按【下一步】。

6. ODBC 服务器，設定參數如下圖，設定完成后按【下一步】。





7. 設定取樣存储器地址



8. 設定取樣類型為 Trigger，設定\$0.0 為 Rising Edge 與\$0.2 為 Falling Edge 后，按下【完成】。



9. 按下「」，輸入連線密碼后，開始執行取樣。



10. 利用 Windows 右下角工具栏選擇 eServer 圖示「」，按下鼠标右键，可選擇暫停或是停止取樣。



11. 請將剛才所建立的 oracletable 進行資料的浏览，按下【資料】進入查詢。

ORACLE® Database Express Edition

使用者: SYSTEM

首頁 > 物件瀏覽器

表格

ORACLETABLE

表格 資料 索引 模型 限制條件 授權 統計值 UI 預設值 觸發程式 相依性 SQL

新增資料欄 修改資料欄 重新命名資料欄 刪除資料欄 重新命名 複製 刪除 截斷 建立查詢表格

資料欄名稱	資料類型	可為空值	預設	主索引鍵
TIME	CHAR(100)	Yes	-	-
DATA1	CHAR(100)	Yes	-	-
DATA2	CHAR(100)	Yes	-	-

1 - 3

第一筆資料為當按下\$0.0的 Rising Edge，即可觸發並將資料寫入資料庫。

第二筆資料為當按下\$0.2的 Falling Edge，即可觸發並將資料寫入資料庫。

ORACLE® Database Express Edition

使用者: SYSTEM

首頁 > 物件瀏覽器

表格

ORACLETABLE

表格 資料 索引 模型 限制條件 授權 統計值 UI 預設值 觸發程式 相依性 SQL

查詢 計算資料列 插入資料列

編輯	TIME	DATA1	DATA2
	09/13/2010 12:06:29	14311	42933
	09/13/2010 12:06:35	14375	43125

資料列 1 - 2, 共 2



下載


第十章 配方設定說明

10.1 詳細設定說明

10.1.1 新增專案

此步驟為新增專案，根據想要的功能選擇並建立一新專案。




從已建立的配方專案中，選擇「」並新增節點。建立節點共分為兩種方式：

1. 從保存媒體中選擇一個畫面專案文件(DOP)：開啓一個已經編輯好的畫面專案文件並設定連結的 HMI IP 地址。




2. 通過網絡取得畫面專案文件：直接通過網絡連接已上傳的 HMI 的畫面專案文件。



10.1.2 存储器地址設定

此步驟用于設定資料的存储器地址，可分為匯入：固定/可變、匯出：固定/可變。以下將分成匯入及匯出分別做說明。各欄位說明如下表：

匯入－ 固定：



No	使用	名称	格式	HMI 名称	文件名称	目的地路径
1	<input type="checkbox"/>	Import16(1)	16 bits	HMI	Import16_%H%M	C\data
2	<input type="checkbox"/>	Import32(1)	32 bits	HMI	Import32_%H%M	

匯入－可變：



No	使用	名称	格式	HMI 名称	文件名称	文件名称长度	控制器	目的地路径
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Import16(1)	16 bits	HMI	\$100	4	Internal Memory	
2	<input type="checkbox"/>	Import32(1)	32 bits	HMI	None	1		

欄位名稱	說明	備註
No.	取樣資料所在 Excel Sheet index	不可變更
使用	要執行此項目，可在 Check Box 勾選	
名称	要顯示的配方名稱	
格式	配方的位元型態	不可變更
HMI 名称	要連結的 HMI 名稱	不可變更
文件名称	1. 固定：可將要匯入的文件自行更改文件名稱 2. 可變：為某一觸發元件所設定的存儲器地址 註：當設定的存儲器地址為 Word 時，可設定取樣的存儲器格式只有 Unsigned。	
文件名称长度	根據用戶自行命名的文件來計算出有幾個字元	
控制器	取樣存儲器地址的通訊 Controller	不可變更
目的路径	要儲存所匯入的文件的存放路徑	

匯出— 固定：

匯出

模式 固定

No	使用	名称	格式	HMI 名称	资讯	来源路径
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Export1	16 bits	HMI	Length(3), Group(3)	-0223.rcp

匯出— 可變：

匯出

模式 可變

No	使用	名称	格式	HMI 名称	文件名称	文件名称长度	控制器	来源路径
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Export16(1)	16 bits	HMI	\$100	4	Internal Memory	c:
2	<input type="checkbox"/>	Export32(1)	32 bits	HMI	None	1		


欄位名稱	說明	備註
No.	取樣資料所在 Excel Sheet index	不可變更
使用	要執行此項目，可在 Check Box 勾選	
名称	要顯示的配方名稱	
格式	配方的位元型態	不可變更
HMI 名称	要連接的 HMI 名稱	
信息	顯示配方的組態(長度及組數)	不可變更
文件名称	為某一觸發元件所設定的存儲器地址 註：當設定的存儲器地址為 Word 時，可設定取樣的存儲器格式只有 Unsigned。	
文件名称长度	根據使用者自行命名的文件計算出字元長度	
控制器	取樣存儲器地址的通訊 Controller	不可變更
目标路径	選擇要匯出的文件來源存放位置	

10.1.3 取样条件

此步骤用于设定取样条件，可设定的取样条件有两种：


1. Const（固定时间取样）：

设定每单位时间取样一次，取样时间单位为可自行设定为 ms, second, Minute, Hour。



2. Trigger（触发条件取样）：

设定当满足取样条件时取样一次，详细设定说明如下：



取样周期：设定每单位时间检查取样条件一次，取样时间单位为 ms

取样条件设定：

栏位名称	代表意义	说明
No.	取样条件编号	不可变更
类型	取样条件的类型，可分为 Const 与 Trigger	
HMI 名称	要连接的 HMI 名称	
地址	触发寄存器地址	
数值格式	1. 当设定的寄存器地址为 Bit 时，可设定判断格式为 A. Rising edge：上升沿触发	

栏位名称	代表意义	说明
	B. Falling edge：下降沿触发	
控制器	取样寄存器地址的通讯 Controller	不可变更


第十一章 配方範例介紹

製作測試範例前，請在 Screen Editor 程序更改要使用何種上下載設定模式，預設為【USB】，若要更改模式為【以太网络】，請參考附錄 A 設定如何通過以太网络上下載畫面資料。

11.1 範例介紹

使用 eServer 前必須先更新韌體，以確保韌體版本一致，在 Windows 開始功能表，選擇「所有程序」→「Delta Industrial Automation」→「HMI」→「DOP eServer 1.0」→「Update Firmware Tool」啟動韌體更新程序。

程序啟動后，選擇傳輸界面（預設為 USB）再按下【Update】即會自動更新韌體。





啟動 eServer


在 Windows 開始功能表，選擇「所有程序」→「Delta Industrial Automation」→「HMI」→「DOP eServer 1.00.05」→「eServer」即可啟動程序




11.1.1 新增專案

首先按下「」並選擇 Recipe Access 來新增一專案，命名為 example。







11.1.2 Node

從已建立的配方專案中，選擇「」並新增節點。建立節點共分為兩種方式，本範例將使用「從儲存媒體中選擇一個畫面專案文件(DOP)」來介紹如何使用配方功能。


從儲存媒體中選擇一個畫面專案文件(DOP)：

開啓一個已經編輯好的畫面專案文件(HMI-配方.dpb)，並設定好連接的HMI IP地址，IP地址為172.16.190.11。





選擇完畢並設定好 IP 后，按下【確定】。



11.1.3 设定与条件－匯入


當設定好節點(Node)后，接著選擇設定，此頁面分為匯入及匯出兩種模式，匯入及匯出又可分成固定與可變兩種格式供使用。

以下分別為匯入的固定與可變以及匯出的固定與可變做說明：

匯入－ 固定：

設定：


- 模式設為固定，
- 勾選 16 位元配方做為範例，
- HMI 名称及文件名称的部份可自行設定成想要的名稱，
- 選擇要儲存匯入的文件存放位置。



条件：

在条件的部份，匯入以 Const（固定時間取樣）做介紹，如下圖所示：

- a. 選擇 Const，
- b. 取樣週期預設置為 5s。




設定好所有參數后，請以最新版的 Screen Editor 將剛才在 eServer 裡所選擇的 dpb 文件予以開啓，編譯后並下載配方資料至人機，畫面如下：




下載配方資料后，請確定人機的 IP 地址(172.16.190.11)與電腦的 IP 地址(172.16.190.1)處於相同的網域。


電腦端設定网络參數：




在 Windows 開始功能表中選擇「控制面板」，在控制台內選擇「 網路連線

網路連線中選擇「 本地连接

」。在本地连接設定中，選擇「Internet Protocol (TCP/IP)」。




按下內容即可設定网络參數，如下圖：



人機端設定 IP 地址：

進入系統畫面，並設定 IP 為 172.16.190.11，畫面如下：




確認网络通訊無誤后，在 eServer 端請先儲存再啟動配方，則可順利將要匯入的文件儲存

到所存放的路徑。如下圖所示：



當按下啟動時，eServer 會自行彈跳出一個視窗要求用戶輸入密碼，如下圖所示：



請在 Password 欄內輸入 12345678（此組為預設密碼，用戶可自行更改），若密碼輸入為正確時，在右下方工具栏則會顯示 eServer 在讀取的圖示，如右圖：。當 eServer 在

讀取時，即可檢查要儲存的文件名是否會存放在所設定的儲存路徑，如右圖：




反之，若密碼輸入錯誤，則會顯示密碼輸入錯誤的警示信息，如下圖：



匯入－可變：

設定：


- 模式設為可變，
- 勾選 16 位元配方做為範例，
- 文件名称請設定與人機相同的存储器地址（HMI 將以文數值輸入設為\$100 來觸發），
- 文件名称长度請設定要匯入的文件字元長度（註：此範例輸入 4 的緣由為在設定匯出時，所取的文件名稱為 Tina.csv，eServer 會根據 Tina 這 4 個字元去轉換成 Tina.rcp 到要儲存的路徑），
- 選擇要儲存匯入的檔案存放位置。



条件：

在条件的部份，以 Const（固定時間取樣）先做介紹，如下圖所示：

- 選擇 Const，
- 選擇匯入，
- 取樣週期預設皆為 5s。






設定完參數后，請確定人機的 IP 地址(172.16.190.11)與電腦的 IP 地址(172.16.190.1)

处于相同的网域。


電腦端設定网络参数：



在 Windows 开始功能表中選擇「控制面板」，在控制面板內選擇「网络連線」，在网络連線中選擇「本地连接」。在区域网络設定中，選擇「Internet Protocol (TCP/IP)」。




按下内容即可设定网络参数，如下图：



人機端設定 IP 地址：

進入系統畫面，並設定 IP 為 172.16.190.11，畫面如下：



1 - Screen_1

配方組別選擇

####

\$100

緩衝區

1234

1234

1234

配方表儲存位址

1

1234

1234

1234

2

1234

1234

1234

3

1234

1234

1234

PLC位址

1234


1234

1234

PLC TO HMI

HMI TO PLC


當下載配方資料完成后，在 eServer 端先儲存並啟動 eServer 的配方，再在人機端觸發文數值輸入元件，則可順利將要匯入的文件儲存至所存放的路徑。





請在 Password 欄內輸入 12345678（此組為預設密碼，用戶可自行更改），若密碼輸入為正確時在右下方工具栏則會顯示 eServer 在讀取的圖示，如右圖：

當 eServer 顯示正在讀取時，請在人機端觸發文數值輸入元件輸入 TINA。如下圖：



輸入完畢后，即可檢查剛才所要儲存的文件名長度與是否儲存到正確路徑，如右圖：



反之，若密碼輸入錯誤，則會顯示密碼輸入錯誤的警示信息，如下圖：



11.1.4 设定与条件－ 匯出


匯出－ 固定：

设定：

- 模式設為固定，
- 勾選 16 位元配方做為範例，
- 信息為顯示配方的長度及組數
- 選擇要匯出的檔案存放位置。

註：d.所選擇的 -0223.rcp檔案內容為當人機觸發元件時所會載入的數值，內容如下：


	A	B	C
1	3	3	
2	111	222	333
3	444	555	666
4	777	888	999



条件：


在条件的部份，匯出以 Trigger（觸發條件取樣）做介紹，如下圖所示：

- 選擇 Trigger，
- 地址為設定要觸發元件的存儲地址（註：人機建立一保持型按钮，存儲地址設定為 \$0.0），
- 数值格式分为上升沿与下降沿两种，请选择上升沿



設定完參數后，請確定人機的 IP 地址(172.16.190.11)與電腦的 IP 地址(172.16.190.1) 處於相同的網域。


電腦端設定网络參數：



在 Windows 开始功能表中选择「控制面板」，在控制面板内选择「网络连接」，在网络连接中选择「本地连接」，在本地网络设定中，选择「Internet 协议 (TCP/IP)」。



按下内容即可设定网络参数，如下图：



人機端設定 IP 地址：

進入系統畫面，並設定 IP 為 172.16.190.11，畫面如下：




確認通訊無誤后，請以最新版的 Screen Editor 將剛才在 eServer 裡所選擇的 dpb 文件予以開啓，建立一保持型按鈕，存儲地址設為\$0.0，畫面如下：



設定完成后，請進行編譯后並下載配方資料至人機，接着執行 eServer 配方。

當下載配方資料完成后，在 eServer 端先儲存並啟動 eServer 的配方，再在人機端觸發文數值輸入元件，則可順利將要匯入的文件儲存到所存放的路徑。




當按下啟動時，eServer 會自行彈跳出一個視窗要求用戶輸入密碼，如下圖所示：



請于 Password 欄內輸入 12345678（此組為預設密碼，用戶可自行更改），若密碼輸入為正確時在右下方工具栏則會顯示 eServer 在讀取的圖示，如右圖：



當 eServer 顯示正在讀取時，請在人機端觸發保持型按钮元件，即可將配方數據換成 -0223.rcp 的數據。如下圖：



反之，若密碼輸入錯誤，則會顯示密碼輸入錯誤的警示信息，如下圖：




匯出一 可變：

設定：

- 模式設為可變，
- 勾選 16 位元配方做為範例，
- 文件名称請設定與人機相同的存储器地址（HMI 將以文數值輸入設為\$100 來觸發），
- 文件名称长度 請設定要匯入的文件字元長度（註：此範例輸入 4 的原因為在設定匯出時，所取的文件名稱為 Tina.csv。此文件是在 Screen Editor 裡開啓配方功能並將數值另存為.csv 文件。），
- 目标路径為要匯出的文件存放路徑（Tina.csv 儲存到 C:\）。






条件：


在条件的部份，匯出以 Trigger（觸發條件取樣）做介紹，如下圖所示：

- 選擇 Trigger，
- 地址為設定要觸發元件的存儲地址（註：人機建立一保持型按钮元件，存儲地址設定為\$0.0）
- 数值格式分为上升沿与下降沿两种，请选择上升沿。



設定完參數后，請確定人機的 IP 地址(172.16.190.11)與電腦的 IP 地址(172.16.190.1)處於相同的網域。


電腦端設定网络參數：



在 Windows 開始功能表中選擇「控制面板」，在控制面板內選擇「网络連線」，在网络連線中選擇「本地连接」。在本地连接設定中，選擇「Internet Protocol (TCP/IP)」。



按下內容即可設定网络參數，如下圖：



人機端設定 IP 地址：

進入系統畫面，並設定 IP 為 172.16.190.11，畫面如下：




確認通訊無誤后，請以最新版的 Screen Editor 將剛才在 eServer 裡所選擇的 dpb 文件予以開啓，建立二個元件。一為文數值輸入元件，存儲地址設為\$100，二為保持型按鈕元件，存儲地址設為\$0.0，畫面如下：




設定完成后，請進行編譯后並下載配方資料至人機，接着執行 eServer 配方。

當下載配方資料完成后，在 eServer 端先儲存並啟動 eServer 的配方，再在人機端觸發文數值輸入元件，則可順利將要匯入的文件儲存到所存放的路徑。



當按下啟動時，eServer 先彈跳出詢問是否轉換 Tina.csv 的檔案，畫面如下：





接着勾選轉換全部並按下確定，則會彈跳出另一個視窗要求用戶輸入密碼，如下圖所示：



請在 Password 欄內輸入 12345678(此組為預設密碼，用戶可自行更改)，若密碼輸入為正確時在右下方工具栏則會顯示 eServer 在讀取的圖示，如右圖：



當 eServer 顯示正在讀取時，請在人機端觸發文數值輸入元件（TINA）及保持按鈕元件（4），即可將配方數據換成 Tina.csv 記錄的數據。如下圖：



反之，若密碼輸入錯誤，則會顯示密碼輸入錯誤的警示信息，如下圖：




（此頁有意留為空白）


附錄 A 以太網路上下載設定

A.1 模块參數設定

Screen Editor 默認的專案上下載設定為【USB】，執行 eServer 程序之前，若用戶要更改上下載設定為【以太網路】，請開啓 Screen Editor 並進入「設置模块参数」(進入「選項」→「設置模块参数」)，如下圖：




在上下載設定，將預設的【USB】模式更改設定為【以太网网络】，按下【確定】鍵以更改設定，如下圖：




A.2 通訊參數設定


若用户使用 DHCP 模式，則無需進入通訊頁面設定 Ethernet IP Address。



若用户使用自訂 IP 模式，請於通訊頁面設定 Ethernet IP Address 並與電腦端 IP Address 處于相同網域即可，如下圖：






可進入系統畫面檢查 IP Address 是否有正確的被寫入，如下圖：




電腦端設定网络参数：



在 Windows 开始功能表中选择「控制面板」，在控制面板内选择「网络连接 」，在网络连接中选择「本地连接 」，在本地网络设定中，选择「Internet 协议 (TCP/IP)」。





按下内容即可将网络设定值设定如下图。



A.3 編譯及上下載

網絡參數設定完畢后，請先將程序進行編譯的動作。完成后，請選擇上載或下載畫面資料與配方，如下圖：



此時，Screen Editor 會彈跳出一個視窗偵測所有與 HMI 相連的网络，如下圖：



當偵測到與 HMI 相連的网络時，會顯示出相關的信息，如下圖所示：



請按下【傳輸開始】按鈕，即可從以太网网络將畫面資料上載或下載至 HMI。